

	EN	NL	DE	FR	ES
<b>ON</b>	<b>Power on</b>	<b>Inschakelen</b>	<b>Einschalten</b>	<b>Allumer</b>	<b>Encendido</b>
<b>AC</b>	<b>Clear All</b>	<b>Alles wissen</b>	<b>Alles löschen</b>	<b>Tout effacer</b>	<b>Borrar todo</b>
<b>CE</b>	<b>Clear Entry</b>	<b>Invoer wissen</b>	<b>Eingabe löschen</b>	<b>Effacer l'entrée</b>	<b>Borrar entrada</b>
<b>C</b>	<b>Clear</b> Clear all except memory	<b>Wissen</b> Alles wissen m.u.v. het geheugen	<b>Löschen</b>	<b>Effacer</b> Tout effacer sauf la mémoire	<b>Borrar</b> Borrar todo menos la memoria
<b>OFF</b>	<b>Power off</b>	<b>Uitschakelen</b>	<b>Ausschalten</b>	<b>Éteindre</b>	<b>Apagado</b>
$\sqrt{\quad}$	<b>Square root</b>	<b>Wortelberekening</b>	<b>Wurzelberechnung</b>	<b>Racine carrée</b>	<b>Raíz cuadrada</b>
<b>+/-</b>	<b>Sign change</b> Change the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa	<b>Tekenwijziging</b> Verandert de weergegeven waarde van positief naar negatief, of andersom	<b>Vorzeichenwechsel</b> Ändern Sie das Vorzeichen des angezeigten Werts von positiv auf negativ oder umgekehrt	<b>Changement de signe</b> Changer le signe de la valeur affichée de positif à négatif, ou vice versa	<b>Cambio de signo</b> Cambiar el signo del valor mostrado, de positivo a negativo, o viceversa
<b>▶</b>	<b>Backspace</b> Deletes the rightmost digit	<b>Backspace</b> Wist het meest rechtse cijfer	<b>Backspace-Taste</b> Einzellöschtaste, löscht die letzte Ziffer ganz rechts	<b>Touche de correction rapide</b> Supprime le chiffre le plus à droite	<b>Retroceso</b> Elimina el dígito mas a la derecha
<b>M+</b>	<b>Memory plus</b> Adds the entered value up the independent memory	<b>Geheugen plus</b> Telt de ingevoerde waarde op bij het onafhankelijke geheugen	<b>Speicher-Plus</b> Addiert einen Wert zum Speicher	<b>Mémoire plus</b> Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante	<b>Memoria Plus</b> Agrega el valor ingresado a la memoria independiente
<b>M-</b>	<b>Memory minus</b> Subtracts the displayed value from the independent memory	<b>Geheugen min</b> Trekt de ingevoerde waarde af van het onafhankelijke geheugen	<b>Speicher-Minus</b> Subtrahiert einen Wert zum Speicher	<b>Mémoire moins</b> Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante	<b>Restar de la memoria</b> Resta el valor mostrado de la memoria independiente
<b>MR</b>	<b>Memory recall</b> Recall the value stored in the independent memory	<b>Geheugen oproepen</b> Geeft de waarde weer van het onafhankelijke geheugen	<b>Speicher Abruf</b> Rufen Sie den im unabhängigen Speicher gespeicherten Wert ab	<b>Rappel de mémoire</b> Rappeler la valeur stockée dans la mémoire indépendante	<b>Recuperacion de memoria</b> Recupera el valor almacenado en la memoria independiente
<b>MC</b>	<b>Memory clear</b> Clear the value stored in the independent memory	<b>Geheugen wissen</b> Wis de waarde die is opgeslagen in het onafhankelijke geheugen	<b>Speicher löschen</b> Löschen Sie den im unabhängigen Speicher gespeicherten Wert	<b>Mémoire claire</b> Effacer la valeur stockée dans la mémoire indépendante	<b>Borrar memoria</b> Borra el valor almacenado en la memoria independiente
<b>MRC</b>	<b>Recall memory / Memory clear</b> Press once to recall memory and press again to clear memory	<b>Geheugen oproepen / Geheugen wissen</b> Druk eenmaal voor geheugen oproepen en druk nogmaals voor geheugen wissen	<b>Speicherabruf / Speicher löschen</b> Drücken Sie einmal, um den Speicher abzurufen, und drücken Sie erneut, um den Speicher zu löschen	<b>Rappel de mémoire / Mémoire claire</b> Appuyez une fois pour rappeler la mémoire et appuyez à nouveau pour effacer la mémoire	<b>Recuperar memoria / Borrar memoria</b> Presione una vez para recuperar la memoria y presione nuevamente para borrar la memoria
<b>%</b>	<b>Percentage key</b>	<b>Percentage toets</b>	<b>Prozentsatz</b>	<b>Touche de pourcentage</b>	<b>Tecla de porcentaje</b>
<b>00</b>	<b>Fast addition of "00"</b> Displays two "0" when pressed once	<b>Snelle toevoeging van "00"</b> Geeft twee "0" weer wanneer eenmaal ingedrukt	<b>Schnelles Hinzufügen von "00"</b> Zeigt bei einmaligem Drücken zwei "0" an	<b>Ajout rapide de "00"</b> Affiche deux "0" lorsqu'il est enfoncé une fois	<b>Rápida introducción de "00"</b> Muestra dos "0" cuando se presiona una vez
<b>000</b>	<b>Fast addition of "000"</b> Displays three "0" when pressed once	<b>Snelle toevoeging van "000"</b> Geeft drie "0" weer wanneer eenmaal ingedrukt	<b>Schnelles Hinzufügen von "000"</b> Zeigt bei einmaligem Drücken drei "0" an	<b>Ajout rapide de "000"</b> Affiche trois "0" lorsqu'il est enfoncé une fois	<b>Rápida introducción de "000"</b> Muestra tres "0" cuando se presiona una vez